

Warmluftbürste



AUSTAUSCHBAR HEISSER LUFTSTIL

1 JAHR AUSTAUSCH & 2 JAHRE GARANTIE
220V-240V | 60Hz | 1000W




Rosa

Gold



Modellnummer: HA 062





Vielen Dank für den Kauf unserer Heißluftbürste.
Bietet eine fortschrittliche Reihe von Schönheitsprodukten, die für ihre Leistung und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und wichtige Tipps zur Verwendung und Pflege Ihrer neuen Gebläsebürste.

- Turmalin-Technologie negativer Ionen für gesünderes Haar.
- Ultra-leichter Körper.
- Leiser und leistungsstarker 1000-Watt-Motor.
- 60% schnellere Trocknungszeit.
- 2 Geschwindigkeitseinstellungen und 3 .
- Keramikheizung.

SICHERHEITSHINWEISE

Um das Gerät korrekt und sicher zu verwenden, ist es sehr wichtig, dass der Benutzer die folgenden Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig liest. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

- Der Bürsten- / Borstenbereich ist heiß. Berühren Sie diesen Bereich nicht, solange das Werkzeug eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nicht verwenden, wenn ein Teil dieses Produkts bei der Sichtprüfung abgebrochen oder gerissen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt oder das Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät NIEMALS in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät NIEMALS in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, von Behältern mit Wasser oder einem anderen.
- Greifen Sie NIEMALS nach einem Elektrogerät, das ins Wasser.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht mit einem Spannungswandler verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung oder Wartung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig gekühlt ist.
- Unsere Elektrogeräte verfügen über eine integrierte FI-Schutzschalter-Steckdose. Sollte Ihr Gerät nicht eingeschaltet werden können, überprüfen Sie bei Bedarf sowohl die GFCI-Reset-Taste als auch den DFCl-Stecker.
- NIEMALS ohne den hinteren Filter arbeiten. Blockieren Sie NIEMALS die Luftöffnung des Geräts oder stellen Sie das Gerät in die Nähe oder auf eine weiche Oberfläche, die die Öffnungen blockieren könnte.
- Verwenden Sie NIEMALS ein Elektrogerät, das im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Wenn Ihre Gebläsebürste mit Aufsätzen ausgestattet ist, lassen Sie diese bitte abkühlen, bevor Sie Aufsätze an der Bürste anbringen oder entfernen.
- Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder andere unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie ihn vor der Reinigung abkühlen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Lufteinlass- / Filtersieb auf der.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts.
- Wickeln Sie das Kabel NICHT .
- Verwenden Sie.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Überprüfen Sie vor dem Einstecken die Spannung auf dem Typensc.

- Beginnen Sie beim Trocknen Ihrer Haare am Hinterkopf und arbeiten Sie vorwärts.
- Konzentrieren Sie den Luftstrom nicht über einen längeren Zeitraum auf einen Bereich.
- VERWENDUNG VORSICHT: Beginnen Sie zuerst mit einer niedrigen Einstellung, um die richtige Temperatur für Ihre Kopfhaut zu testen.

HINWEIS: In den ersten Minuten des ersten Gebrauchs können Rauch und ein leichter Geruch auftreten. Dies ist normal und verschwindet schnell.

ANWEISUNGEN ZUR GARANTIEPOLITIK:

Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und bieten Ihnen eine überlegene Leistung, wenn sie gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden.

Da es sich bei unseren Produkten um 1 Jahr Ersatz und 1 Jahr Garantie handelt, wenden Sie sich bei Problemen bitte an uns. Wir werden Ihnen beim ersten Mal antworten.

